



Passos para Instalar as Rodas

1



Coloque a máquina sobre uma mesa ou bancada horizontal

2




Mova a máquina para a borda da mesa ou bancada horizontal e faça que um pé da máquina se estenda para fora da bancada, em seguida, retire a almofada do pé. Da mesma forma, retire as três almofadas restantes, uma por vez.

Retirar

Retirar

3




Haverá 4 furos na parte inferior depois de retirar as almofadas dos pés. Insira as rodas no orifício e certifique-se de que esteja no lugar. (4 rodas no total)

Inserir

Inserir

4



Após a Instalação, coloque a máquina sobre um local plano.

Aviso:

A máquina **deve ser mantida RETA o tempo todo** ao remover a base da máquina e a instalar as rodas.

Steps to Install the Casters

